

GNSS アンテナ底面高

GNSS アンテナにおけるアンテナ底面高は、アンテナ本体の物理的な最低面（アンテナ底面高基準面）から、標石上面等までの垂直距離として表します。

アンテナ底面高は、アンテナの形状により測定しづらいことがあります。この場合は、図に示す H1 をアンテナ定数証明書に記載される加算定数として加減してアンテナ底面高を求めます。

